
תירגול הגדרת מתג

מטרת התרגיל לבנות רשת שמורכבת משני מתגים ו 4 מחשבים. ולחלק את הרשת הנ"ל לשני וילאנים. דוגמא:



. צריך להיות מסוגל לתקשר עם PC2 שמחובר למתג השני PC2 צריך להיות מסוגל לתקשר עם

אבל לא עם PC0 אבל לא עם PC1 צריך לתקשר עם PC3

: הגדרות שצריך לבצע

- 1. להגדיר כתובת IP לכל אחד מהמחשבים
- 2. ליצור 2 vlan ו vlan בכל אחד מהמתגים.
- vlan נשייך אותו ל rolan מחובר ל פורט 1/0 fa (לדוגמא אם 200 מחובר ל פורט 1/0 fa נשייך אותו ל 2 (לדוגמא אם 100 מחובר ל פורט 1/0 לשייך אותו ל 2 וכ"ו לגבי שלושת הפורטים האחרים
 - 4. ליצור קישור trunk בין שני המתגים
- 5. לבצע בדיקת פינג ולוודא שניתן לתקשר עם התחנה באותו ה vlan ושאין תקשורת עם התחנה ב vlan . (ממולץ לוודא שיש תקשורת לכל התחנות לפני שמחילים לעבוד על סעיף 2)

<u>הערות</u>

- 1.ניתן להעזר במסמך פקודות שיצורף לידיעון וגם לצפות בהקלטה כדי לראות כיצד מתצבעות ההגדרות.
 - 2. יצירת חיבורים בתוכנה : יש ללחוץ על סמל של ברק בפינה הכי שמאלית של המסך . יופיע בצד ימין תפריט עם אפשרויות שונות של חיברים יש לבחור בקו שחור רציף



לוחצים עם מקש שמאל על הקו ואז לוחצים על תחנה שרוצים לחבר ואז לוחצים על המתג שאליו רוצים לחבר את התחנה.

אם רוצים למחוק את הקישור ניתן ללחוץ עלמקש האיקס בפינה הכי ימנית של המסך:



לאחר סיום יש לשמור את הקובץ ולשלוח אותו לכתובת מייל

Networkshenkar@gmail.com

לא להגיש מטלה שלא עובדת כפי שנדרש. במידה ומשהו לא עובד טוב יש להעזר באחד החברים או לפנות אלי